

交流負載箱

使
用
說
明
書

User's Manual

樺揚電子有限公司 **TEL:02-29033480**

網址：WWW.FASTAUTO.COM.TW

郵箱：sales@fastauto.com.tw

產品品質保證

新品儀器均經過嚴格的品質確認，同時保證在出廠一年內，如有發現產品的施工瑕疵或零件故障，本公司負責免費給予修復。但是如果使用者有自行更改電路、功能、或進行修理儀器及零件或外箱損壞等情況，本公司恕不提供免費保修服務。

本保證不含本儀器的附屬設備等非我公司所生產的附件。

在一年的保修期內，請將故障機組送回本公司維修中心或本公司指定的經銷商處，本公司會予以妥善修護。

如果本機在非正常的使用下、或人為疏忽、或非人力可控制下發生故障，例如地震、水災、暴動、或火災等非人力可控制的因素，本公司不予免費保修服務。

(本公司遵循可持續發展戰略，保留對本說明書的內容進行改進不予先通知的權力)

使用者的修改

使用者不得自行更改機器的線路或零件，如被更改，機器保證期則自動失效並且我公司不負任何責任。使用未經本公司認可的零件或附件也不給予保證。如發現送回檢修的機器被更改，我公司會將機器的電路或零件修復回原來設計的狀態，並收取修護費用。

一、名稱型號：

名稱：220V/27.5A 單相交流負載箱

型號：AC220V-6KVA

二、設備特性：

設備電源：AC220V/50Hz 或 60Hz

試驗電壓：單相 AC220V

額定功率：0.5A+1A+2A+2A+5A+7A+10A=27.5A

外形尺寸：430*650*220mm

設備重量：10KG

三、操作方法：

- 1：斷開所有斷路器和電源開關；
- 2：連接好試驗電源，和設備電源；
- 3：把電源開關置 ON，此時風機開始工作，數顯表有顯示；
- 4：根據需要閉合相應的斷路器；
- 5：試驗結束後，斷開所有斷路器，5-8分鐘之後關閉工作電源。

四、注意事項：

- .請不要在拆除本設備殼體的狀態下使用。
- .定期維護檢查，修理損傷部分後再進行使用。
- .不用時請切斷所有裝置的電源。

■ 接地線必須可靠接於大地，否則操作人員有觸電危險。

■ 測試間要乾淨、通風性好。以利於負載櫃散熱。

■ 負載測試狀態時，切勿用手觸摸帶電部分。

五、外形圖片：

